

## FEKTETÉSI ÚTMUTATÓ

Ha a padlózat fektetése nem megfelelően és/vagy nem a műszaki utasítások követésével történik, a Cabbani nem tehető felelőssé a padló fektetésekor keletkezett károkért vagy többlet költségekért. Ezen felelősségek a fektetést végzőket terhelik.

A tapasztalatainkon alapuló fektetési útmutató egy kiegészítés a jelenleg érvényes francia fektetési szabványhoz: DTU 51.11 (lebegő fektetés) és DTU 51.2 (teljes ragasztásos fektetés).

### I. FEKTETÉSI ESZKÖZÖK

Egy parketta professzionális fektetéséhez szüksége lesz a megfelelő eszközökre. A parkettafektetés megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy kéznél vannak az alábbi eszközök:

- Dekopírfűrész
- Fűrészasztal
- Ékek
- Gérvágó láda
- Fa támaszték a parketta profiljával (egy fapadló-darab)
- Lyukfúró (a radiátorcsövekhez)
- Gumikalapács
- PAJARITO B3, B12, B15 típusú hornyolt kőműves kanál vagy kinyomópisztoly (ragasztógyöngyös technika)

### II. TÁROLÁS

A parkettát tárolja tökéletesen száraz, nedvességtől védett helyen. A dobozokat ne tárolja a puszta földön, és úgy fektesse le őket, hogy ne történhessen deformálódás. A levegő páratartalma maradjon 40-60% között, a hőmérséklet pedig 15-20°C között.

### III. FEKTETÉS

Jelen termék átfogó ellenőrzésen esett át a gyárban. Ha ennek ellenére rendellenességet észlel kicsomagoláskor vagy a fektetés megkezdésekor, ne fektesse le a terméket, hanem keresse fel értékesítési kapcsolattartóját. Helyezze a dobozokat a szobába a fektetés megkezdése előtt 24 órával. Tegye a dobozokat a szoba közepére úgy, hogy semmiképp ne érintkezzenek a falakkal. A dobozokat közvetlenül a fektetés előtt nyissa ki. Ezen elővigyázatosságok hatására a termék alkalmazkodik a szoba páratartalmához. Mivel a fa egy élő anyag, különböző színezetű és szerkezetű deszkákat fog találni. Ezért a fektetés során nyissa ki az összes dobozt, és vegyesen fektesse le a deszkákat a homogén hatás elérése érdekében. Emlékeztetjük, hogy minden lefektetett termék elfogadottnak minősül, és többé nem képezheti reklamáció tárgyát.

#### 1. ELŐKÉSZÍTÉS

A parkettafektetés a helyszíni munkálatok utolsó lépése kell legyen, a tömítés, festés és tapétázás befejezése után. A szoba legyen vízálló és szélbiztos, száraz és zárt, a hőmérséklet legyen 15-20°C között, a páratartalom pedig 40-60% között. Lehetséges, hogy páratartalom-szabályzó használatára lesz szükség, hogy a páratartalmat az itt megadott keretek között tartsa.

#### 2. A FELÜLET/ FEKTETÉSI TERÜLET

Határozza meg a felület típusát. Négy feltételt kell teljesítsen:

- 1) Az padlóaljzat tiszta (se por, se szemcsék, se piszok, stb., ...)

- 2) A felszín legyen sima. 2 méteres hosszúságon a különbség nem lehet több 4 mm-nél.
- 3) A felület mechanikailag elég erős kell legyen. Például a padlóaljzat elég kemény kell legyen. Ezt könnyen ellenőrizheti, ha a felületet megkapargatja egy pénzérmével.
- 4) A felület legyen száraz. A fogadófelület nedvessége nem megengedett.

Ha az első három feltétel nem teljesül, ez orvosolható azzal, hogy alapozót viszünk fel a felületre. Az alapozó fedőréteget alkot a padlóaljzaton, és megerősíti azt. Ha a felület nem elég egyenletes, egyenítse ki. Érdeklődjön egy jó ragasztóanyag-gyártónál a megfelelő készítmények használatáról.

Felület típusok:

- **Cement aljzat:** A felület akkor tekinthető száraznak, ha a nedvesség nem haladja meg a száraz tömegnek malter vagy beton esetén a 2,5%-át, anhidrit aljzat esetén a 0,5%-át. Ha ki kellett egyenítenie a felületet, hagyjon 3 mm-enként 5 nap száradási időt. Tesztelje karbidmérővel. A frissen lerakott cementaljzatnak legalább két hét száradási időt kell számolni vastagsága minden centiméterére, megfelelő szellőztetés feltétele mellett.
  - **Bitumen ragasztóanyag maradványok:** Távolítsa el minden ragasztóanyag-maradványt csiszolás vagy homokfúvás segítségével. Távolítsa el a port. Vigye fel az alapozóréteget. Ragassza össze az alsó parkettát és az új parkettát a megfelelő ragasztóanyaggal.
  - **Meglévő csempepadló:** Ellenőrizze a burkolólapok és az illesztések megfelelő tapadását. Alaposan zsírmentesítse (ammóniával, stb.) és öblítse le. Csiszolja végig / porszívózza fel a csempepadló felületét.
  - **Meglévő fapadló:** A meglévő burkolat nedvességtartalma nem lépheti túl a 10%-ot. A padló elég stabil kell legyen. Szögelje le a laza részeket, és ha szükséges, fektessen le egy szintezőpadlót. Fektesse le az új parkettát egy alrétegre, a meglévő parketta fektetési irányára merőlegesen.
  - **Faforgácslemez vagy rétegelt lemez:** Szilárd kell legyen, és mindenhol alátámasztott, amennyiben a lemezek tartóoszlopokon nyugszanak és nem tudnak meghajlani. Fektesse alrétegre.
  - **Gipszlemez-padló:** Ragassza le az alsó parkettát a megfelelő ragasztóval. Ragassza le a parkettát. Mindig szilárd parkettát válasszon le. Kétszintű parketta: >1,2m hosszúságúakat válasszon le.
- Vízálló padlók** (PVC, linóleum, stb): alkalmazzon lebegő fektetés alrétegre. Vagy teljesen távolítsa el a meglévő padlózatot. Ne csavarozza le vakpadlónak a falemezeket! A padlózat eltávolítása után vizsgálja át a vakpadló állapotát. Távolítsa el a ragasztóanyag-maradékokat a lehető legalaposabban. Vigyen fel alapozót. Ragassza le a parkettát a megfelelő ragasztóanyaggal. A biztonság kedvéért egyeztessen a ragasztóanyag gyártójának műszaki osztályával.

#### 3. FEKTETÉS

Hagyjon 1,5 mm tágulási hézagot (vagy éltávolságot) a lefektetett parketta minden lineáris méterére (összesen legalább 8 mm), a falak mentén és minden akadállyal (csövek, lépcsők, oszlopok, kéményláb, stb.). A parketta szabad mozgása érdekében a lefektetett deszkák kumulatív szélessége nem haladhatja meg a 8 métert. Ha a szélesség ezt mégis meghaladja, akkor közbülső tágulási hézagot kell biztosítani. Tágulási hézag ettől függetlenül minden ajtóküszöbnél szükséges. A deszkákat lehetőség szerint a szoba hosszanti irányában fektesse le, és a fény beesési irányával megegyező irányban.

### 3a. HORONY ÉS CSAP

#### TELJES RAGASZTÁSOS FEKTETÉS

A felület legyen egyenletes és száraz. Bizonyosodjon meg arról is, hogy a fektetendő deszkák tiszták és mentesek a ragasztóanyagoktól, portól, zsírtól és festékmaradékoktól. Tegye ugyanezt az eszközökkel is. Ha a parkettát közvetlenül a vakpadlóra fekteti, akkor nem kell összeragasztani az egyes deszkák hornyait és csapjait. A francia halszállka, vagy chevron formátumú parketta elemeket a szoba középső tengelye mentén kezdje el fektetni.

Angol stílusú, vagy téglá rakás esetén a fektetést kezdje a saroktól úgy, hogy a csaphorony a fal felől van.

A ragasztóanyag-választás az alábbiak függvénye:

- az alapréteg (típus, laposság)
- a parketta típusa
- a faanyag fajtája
- az elemek mérete
- az alapréteg, az alapozó, a színtezés és a ragasztóanyag kompatibilitása is lényeges.

A megfelelő választás és kombináció érdekében ajánljuk a ragasztóanyag gyártójának felkeresését.

- Vigye fel a ragasztóanyagot az alaprétegre PAJARITO B3, B12, B15 típusú hornyolt kőműves kanállal vagy kinyomópisztollyal (ragasztógyöngyös technika). A felvitelt kis felületen, csíkozó mozdulatokkal végezze, a kanalat ferde szögben tartva, hogy megfelelően formálhassa meg a ragasztógyöngyöket. A ragasztóanyagot ne kenje rá se a fogakra, se a deszka aljára. Cseréljen kanalat minden  $\pm 50 \text{ m}^2$  után, és használjon  $1 \text{ m}^2$  parkettához megközelítőleg 1 kg és 1,2 kg közötti ragasztóanyagot.
- Helyezze a deszkát a friss ragasztóra a nyitott időn belül. Ne lépje túl a ragasztóanyag tájékoztatójában megadott "nyitott időt". A "nyitott idő" a ragasztó felvitele és a deszkák fektetése közötti időtartam. Ne felejtse el lenyomni a deszkát a megfelelő alapréteghez tapadás elérése érdekében.
- Tegyen éket a külső szegélyhez, hogy láthassa a tágulási hézagot.
- Vágja el az utolsó sor deszkáit a kívánt szélességnél; ne feledje meghagyni a tágulási hézaghoz szükséges teret. Csúsztassa össze a deszkákat egy fém záróelem segítségével. Ezt távolítsa el 24 órával a fektetés után.
- Tartsa be a ragasztóanyag gyártója által megadott száradási időt mielőtt rálépne a parkettára.

#### LEBEGŐ FEKTETÉS

- Fektessen le egy szigetelő vakpadlót a lapos és száraz felületre. Alakítson ki egy 30 cm-es átfedést, és hagyja a vakpadlót 5 cm-rel tovább érni a falnál. Ragassza össze a vakpadló széleit nedvesség-álló szalaggal.
- A fektetést kezdje a saroktól úgy, hogy a csaphorony a fal felől van. Kenje be a csaphorony teljes felső szélét egy PVAc ragasztóval (poli-vinil-acetát ragasztó). Helyezzen le ékeket a külső szél mentén, hogy láthassa a tágulási hézagot.
- A második sort kezdje az előző sor utolsó deszkájából megmaradt résszel. Esztétikai okokból ügyeljen rá, hogy a megmaradt darab hossza legalább a kétszerese legyen a deszka szélességének. Azonnal távolítson el minden ragasztómaradékot egy törőlkendővel vagy egy enyhén nedves szivaccsal.
- Használjon fatámasztékot, hogy elkerülje a deszkák sérülését összecsisztás közben.
- Vágja el az utolsó sor deszkáit a kívánt szélességnél; ne feledje meghagyni a tágulási hézaghoz szükséges teret. Csúsztassa össze a deszkákat egy fém záróelem segítségével. Ezt távolítsa el 24 órával a fektetés után.
- Tartsa be a ragasztóanyag gyártója által megadott száradási időt mielőtt rálépne a parkettára.

### 3b. UNICLIC®

#### LEBEGŐ FEKTETÉS

Fektessen le egy szigetelő vakpadlót a lapos és száraz felületre. Alakítson ki egy 30 cm-es átfedést, és hagyja a vakpadlót 5 cm-rel tovább érni a falnál. Ragassza össze a vakpadló széleit nedvesség-álló szalaggal.

A deszkák kétféleképpen fektethetők le:

1. A deszkákat elforgatva egymásba csúsztatja azokat, akár hornyokat a csapokba, akár csapokat a hornyokba. A hornyokat a csapokba csúsztató rendszer a legegyszerűbb (jelen útmutatóban ehhez a módszerhez tartjuk magunkat a továbbiakban, ahol csak lehet). Két deszka összepattintásához helyezze a deszka fogát a már lefektetett deszka csapjába 20-30°-os szögben. Mozgassa lefelé a deszkát, és ezzel egyidejűleg enyhén nyomja előre. A deszkák automatikusan össze fognak kapcsolódni.
2. Bizonyos esetekben nem lehet megdönteni a deszkákat (pl. a keret alatt). Ekkor lapos szögben is össze tudja pattintani őket. Ehhez egy ütőblokkra, egy feszítővasra és egy kalapácsra lesz szüksége. A deszkák nem fognak a kalapács első ütésére összepattanni, de sose üssön a kalapáccsal közvetlenül a megemelt tölgy szegélyre (mert eltörhet). A rövid oldalon gyenge ütésekkel dolgozzon, míg a deszkák össze nem pattannak. A hosszú oldalon fokozatosan haladjon végig annak teljes hosszán, míg össze nem sikerül pattintani a deszkákat. Végezzen bemetszéseket az ajtó- és ablakkeretek alsó széléibe, és helyezze ezek alá a parkettát úgy, hogy a hézag ne legyen látható. Uniclic®-kel végzett lebegő fektetés esetén az utolsó deszka lefektetése után azonnal ráléphet a padlózatra. Ez a Uniclic® rendszer egyik legnagyobb előnye.

### 3c. BEFEJEZÉS

A tágulási hézag elfedése a megfelelő eszközökkel történjen (szegélylécek, radiátorgyűrűk, küszöblécek, stb.). Soha ne ragasszon ragasztószalagot (még a festéskor használt vékony ragasztószalagot se) közvetlenül a parkettára.

### 4. FEKTETÉS PADLÓFŰTÉSES PADLÓRA

A megfelelő körülmények között minden 10 és 14 mm-es Cabbani padló, beleértve a HDF és a nyír rétegfá hátfalúakat, fektethető olyan alaprétegre, mely melegvíz-keringetős fűtőrendszerrel, hőszigetelő padlófűtéssel és fűtő-hűtő rendszerrel van felszerelve (lásd a műszaki adatlapjainkon). Bizonyosodjon meg arról, hogy a felület nedvessége nem lépi túl malter vagy beton esetén a 2%-ot, folyékony vagy anhidrit aljzat esetén a 0,5%-ot.

A felület természetes száradási folyamatát segítse a hőmérséklet adott értékre állításával és ezen tartásával a parketta fektetését megelőző három hét során, évszaktól függetlenül. Ezt a melegítési folyamatot meg kell szakítani a parketta fektetése előtt legalább 24 órával, majd fokozatosan kell folytatni napi 5°C-os lépésekben, a parketta fektetése után legalább egy héten keresztül. A parketta felületének hőmérséklete ne haladja meg a 27°C-ot. Tartsa be a hőellenállás 0.15 m<sup>2</sup>K/W-os maximális értékét.

Vigyázat! Hőszigetelő padlófűtés esetén soha ne fedje le a parkettát hófogóval, mint amilyen a szőnyeg, a faltól-falig tartó szőnyeg, a műanyag, stb., mert ez a határérték átlépéséhez, és az ezzel járó következményekhez vezethet (pl. fekete égésfoltok a faparkettán). A rendszer kifejezetten tegye lehetővé a hő egyenletes eloszlását a teljes felületen.

Kétirányú vízszivattyús padlófűtés esetén legyen a hálózatra kötve egy szabályzó, mely a folyadék kezdőhőmérsékletét a régiótól függően 18 vagy 22°C-on maximalizálja (lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, hogy megismerje régiója hőmérsékleti feltételeit). A folyadék hőmérsékletét egy automatikus szondarendszernek kell szabályoznia a parketta kondenzációjának elkerülése érdekében.

### 5. KARBANTARTÁS

Fapadlójának szívmengető megjelenése a megfelelő karbantartáson áll vagy bukik. A parketta karbantartása nem csak annak tisztítását jelenti: ápolási és védelmi funkcióval is rendelkezik. A karbantartás a megelőzéssel kezdődik:

- Védje meg bútorai és székei lábait öntapadó filcréteggel.
- Kerülje a kerekkel felszerelt székek használatát közvetlenül a parkettán (vagy szereljen rájuk parkettakímélő kerekeket).
- Növényeit mindig tegye vízálló tárolóba vagy edénybe, soha ne helyezze őket közvetlenül a fapadlóra.

- Tartsa a levegő páratartalmát változatlanul, amennyire csak lehet. Ez limitálja a faanyag tágulását és összehúzódását.

- Fektessen szőnyeget a bejárati ajtókhöz és a csúszóablakokhoz.

#### A parketta karbantartása:

- A száraz parkettát törőlkendővel vagy porszívóval tisztítsa (ne használjon impregnált anyagokat).
- Enyhén nedves karbantartás tiszta vízzel vagy fapadlókhöz ajánlott CABBANI® parkettaszappannal (lakkozott és olajozott padlókra is) lehetséges. Mindig jól kifacsart törőlkendőt használjon, és azonnal szárítsa fel száraz törőlkendővel, míg meg nem szabadul minden nedvességtől.
- Bő vízzel való tisztítása határozottan nem ajánlott.
  - Az olajozott parketták speciális karbantartást igényelnek (lásd lentebb).

### 5a. OLAJBEVONATÚ PADLÓ KARBANTARTÁSA:

Jelen karbantartási útmutató saját és beszállítóink tapasztalatai alapján készült. A parkettához és fapadlóhoz való természetes olaj egy védőolaj, mely saját olajozott fapadlóinkra lett egyedileg tervezve. Ezért szükséges a Cabbani karbantartó és padlóvédő termékek használata, melyek beszerezhetőek viszonteladóinktól. A parkettát sosem olajozhatja le még egyszer, mivel már több réteg UV-olajjal van lekenve és impregnálva, mely megakadályozza az újabb olajak beszívárgását (kivéve ha a parkettát előre lepólirozzák). Ez a karbantartási olajra természetesen nem vonatkozik, mely padlója karbantartását szolgálja (lásd lentebb).

- Olajozott padlója napi karbantartása és fokozott védelem érdekében seprű és porszívó mellett tisztíthatja CABBANI® parkettaszappannal. Keverjen el 4-5 bögre CABBANI® parkettaszappant 10 liter langyos vízben, vigye fel nem túl nedves törőlkendővel, felmosóronggyal vagy mikroszálás rövidsörtés seprűvel. Facsarja ki a koszos törőlkendőt, és mossa le egy második vödör tiszta vízben. Szobahőmérsékleten körülbelül 1 óra alatt szárad fel.
- Ha a padlója mattá és fénytelené vált, és a behozott piszok beletapadt a padlóba, a CABBANI® intenzív tisztítószer egy jó megoldást kínál. Mivel a folyamat során mélytisztította a padlót és eltávolította az olaj egy részét, kezelje a parkettát a CABBANI® karbantartó olajjal.
- A fénytelen parketta teljes felfrissítéséhez és finom fényének visszaállításához használhatja a CABBANI® karbantartó olaj koncentrált formáját. Ez mikroszálás rövidsörtés seprűvel vihető fel, vagy még jobb esetben bézs vagy fehér fejű polírozógéppel. Szigorúan kövesse az előírt mennyiséget, hogy elkerülje a túl vastag réteg felvitelét, a többletet pedig távolítsa el mikroszálás törőlkendővel vagy egy új fejű felszerelt polírozógéppel. Padlófűtés esetén a CABBANI® karbantartó olajat évente legalább kétszer vigye fel a padló gondozása érdekében.
- Az olyan kockázatos területeken, melyek kapcsolatban vannak külső terekkel, melyeken gyakran sétálnak át, vagy ahol ételt fogyasztanak, erősen ajánlott a karbantartó olaj használata közvetlenül a fektetés befejezése után, a folyadékok és zsírok beszívárgása elleni védelem növelése érdekében. Mivel az olaj enyhén felerősíti a lakkozás fényes ragyogását (még ha ez a hatás csak ideiglenes is), esztétikai okokból ajánlott a szoba teljes felületének kezelése.

- Karcolások, cigaretta-égésnyomok vagy más makacs foltok esetén kérjen tanácsot forgalmazónktól.

Ha meg akarja változtatni a parketta színét, kaparja le a parkettát egészen a nyersfaig, majd vigye fel az új lakkozást. Ne felejtse el felvinni a CABBANI® karbantartó olajat, mely védelmet nyújt a beszívárgó folyadékok ellen. Használat után nedvesítse be a törőlkendőket, különben számolnia kell a spontán öngyulladás kockázatával. Ha nem követi ajánlásainkat, az általunk biztosított garancia érvényét veszti. Az ügyfélnek az előírt termékekkel való helyes karbantartás bizonyításához vásárlási bizonylatra lesz szüksége.

### 5b. FÉNYEZETT LAKKOZÁSÚ PADLÓ KARBANTARTÁSA:

Cabbani padlójának a lakkozás felsértése nélküli tisztításához a Cabbani tisztítószerünk használatát ajánljuk. Ezt kifejezetten azért fejlesztettük ki, hogy eltávolítsa a piszkot, miközben védi a padlót.

A Cabbani tisztítószer 2 formában érhető el, melyek igényeihez igazodnak:

Tisztítószer (1000 ml): A tisztítószerrel vízzel kell hígítani. Nedves törőlkendővel tisztítsa. Készre kevert tisztítószer (spray, 500ml): könnyen használható, felviheti a felmosófejre vagy közvetlenül a fára.

## III. A LEVEGŐ PÁRATARTALMA

Minden térben előfordulnak páratartalom-ingadozások. A fapadlója ezekre az ingadozásokra tágulással és összehúzódással válaszol, emiatt nevezik a fát élő anyagnak.

#### A tökéletes páratartalom

A 40-60% közötti páratartalom az ideális: ilyen körülmények között a fa nem fog túl sokat tágulni és összehúzódni. Megtartja a fektetés helyszínét ezeket az értékeket télen és nyáron is? Ez esetben nincs mitől félnie.

Sok radiátorral ellátott szobában alacsony a téli páratartalom. Leesik 40% alá? Ha igen, akkor a radiátorához rögzített párástók olcsó és hatékony megoldást kínálnak. Továbbra se éri el a szoba a minimális értéket? Használjon elektromos párástót.

Egy túl magas páratartalmú szobában a legjobb megoldás elhelyezni egy páramentesítőt. A páramentesítő cseppfolyósítja a levegőben lévő nedvességet, így csökkentve a százalékos értéket. Magas páratartalom esetén a jó szellőztetés sok esetben csodákat tehet.

A levegő páratartalmának szabályozása nem olyan nehéz feladat. A következő tippek sokat segíthetnek:

- Szellőztesse szobáit tavasszal és ősszel, hogy elkerülje a levegő páratartalmának nagyfokú változásait.
- Használjon légnedvességmérőt a páratartalom mérésére.
- Olyankor fektesse le a padlóját, mikor a szoba páratartalma az átlagos érték körül áll.
- Ha szükséges, szereljen be egy elektromos készüléket (párástót vagy páramentesítőt), hogy szabályozni tudja otthona páratartalmát.