

POLYFLOR EXTRA XL PUR

POLYFLOR MYSTIQUE PUR

POLYFLOR PALETTONE PUR

POLYFLOR PEARLAZZO PUR

POLYFLOR PRESTIGE PUR

POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR

POLYFLOR START XL

POLYFLOR TREND PUR

POLYFLOR ULTRA XL PUR

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Homogén padlóburkolat fektetésekor mindig kövesse a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatkozó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban, BS 8203:2001 az Egyesült Királyságban és más releváns nemzeti szabványok). Ezen kívül a legfrissebb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni.

Az aljzat előkészítése és a megfelelő anyagok használata alapvetően fontos, ha az alkalmazott padlóburkoló anyagok által nyújtott előnyöket teljes mértékben ki akarja használni. Útmutatóért lásd az ilyen anyagok (alapozók, alátétek, ragasztók stb.) gyártói által rendelkezésre bocsátott utasításokat. Fontos, hogy az aljzat-rendszerben használt valamennyi anyag egymással kompatibilis legyen, vagy amikor csak lehetséges **ugyanattól a gyártótól származzon**.

Az anyagok átvételekor ellenőrizze, hogy a színek megfelelnek-e a megrendelt színeknek, és nem érte-e az anyagot károsodás, nincs-e benne szemmel látható hiba. Különösen azt ellenőrizze, hogy az anyag ugyanabból a gyártási tételből származik-e. A szemmel látható hibákkal kapcsolatos panaszok csak a vágást és fektetést megelőzően fogadhatók el.

2. AZ ALJZAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatot a padlóburkoló anyagok fektetésére vonatkozó érvényben lévő szabványok (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban, BS 8203:2001 az Egyesült Királyságban és más releváns nemzeti szabványok) előírásainak megfelelően kell ellenőrizni és előkészíteni. A fektetést megelőzően gondoskodjon arról, hogy az aljzat felülete tiszta, száraz, egyenletes, sima és repedésmentes legyen. Bizonyosodjon meg arról, hogy az aljzat mentes-e a felázástól vagy a hidrosztatikus nyomástól. A fektetés előtt az aljzat nedvességtartalmát meg kell állapítani annak érdekében, hogy megfeleljen a vonatkozó nemzeti szabványokban előírt paramétereknek.

A padlóburkolat helyes fektetéséhez sima, egyenletes és nedvszívó felületre van szükség. Ha ez nem adott, akkor ajánlatos aljzatkiegyenlítő réteget alkalmazni a vinil padlóburkolat fektetése előtt. A porózus aljzatot alapozóréteggel kell ellátni. Padlóútés helyiségekben az érvényben lévő szabványok előírásait kell követni (Németországban: DIN 18365 és EN 1264-2). A padlóburkolat felületén a munka során megengedett legnagyobb hőmérséklet 27 °C.

3. RUGALMAS PADLÓBURKOLATOK FEKTETÉSE

Rugalmas padlóburkolatok fektetésekor mindig kövesse a vonatkozó érvényben lévő szabványok előírásait (DIN 18365, VOB, C. rész Németországban, BS 8203:2001 az Egyesült Királyságban és más releváns nemzeti szabványok). Ezen kívül a legújabb műszaki fejlesztéseket magába foglaló jelenlegi legjobb fektetési gyakorlatot kell alkalmazni.

A legjobb eredmény eléréséhez a helyszíni körülményeknek Németország esetében a DIN 18365 szabványban (az Egyesült Királyság esetében a BS 8203 szabványban és más releváns nemzeti szabványokban) leírtaknak megfelelőnek kell lennie. Vinil padlóburkolat fektetése előtt az aljzat nedvességtartalmát ellenőrizni kell és a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot. Ajánlott a padlóburkoló anyagokat és ragasztókat a fektetés előtt legalább 24 órán keresztül abban a helyiségben tárolni és akklimatizálni, ahova beépítésre kerülnek. Gondoskodjon arról, hogy a helyiségben uralkodó körülmények állandóak legyenek, míg a ragasztó eléri a teljes kötési szilárdságot.

PVC BURKOLÓLAPOK FEKTETÉSE

A méretre vágás során keletkező hulladék csökkentése érdekében ajánlatos lemérni a burkolandó területet és ahhoz igazítani az elrendezést. Majd csapózsínrel vázolja fel a tervezett elrendezést a terület hosszúsága és szélessége mentén egyaránt. A burkolólapokat ezután helyezze mozaikszerűen a ragasztóágyba. Ügyeljen arra, hogy a burkolólapok „kötésben” legyenek.

PVC PADLÓBURKOLÓ TEKERCEK FEKTETÉSE

Egy adott területen belül a szín-egyezés érdekében a szükséges burkolatcsíkokat ugyanabból a tekercsből kell levágni. Ajánlott a fektetés előtt legalább 75 mm-es ráhagyást hagyni a széleken az utólagos igazításhoz.

Az illesztések levágásához univerzális kést vagy szelvéget és/vagy vágógépet használunk. A csíkokat ezután kiterítjük, a ragasztót felvisszük, és a csíkokat a ragasztóágyba helyezzük. **A ragasztót a ragasztó gyártója által ajánlott fogazott simítókanállal kell felvinni, az egy alkalommal szétteríthető ragasztó mennyisége a helyiségben uralkodó körülményektől függ, amelyek befolyásolhatják a ragasztó megkötéséig rendelkezésre álló időt.** A ragasztók gyártói megadják a kötésig rendelkezésre álló időre vonatkozó adatokat, utasításokat követni kell. **Simítsa le a burkolatot 68 kg-os padlóhengerrel először a rövidebb, majd a hosszabb irányban. Sarkokban és egyéb nehezebben elérhető helyeken használjon kézi hengert. Hengerele át ismét a területet egy-négy óra múlva. Az idő előtt járkálást kerülni kell a felületen, mert az befolyásolhatja és gyengítheti a ragasztó kötését.**

ÖSSZEILLESZTÉS / HEGESZTÉS

A homogén objectflor padlóburkolat illesztéseit hővel vagy vegyi úton össze kell hegeszteni. A hegesztést a megkötést követő legalább 24 óra elteltéig nem lehet elvégezni.

Hővel történő hegesztés esetén az anyag hegesztése előtt a varratból némi anyagot el kell távolítani, és ezáltal egy árkot létrehozni, amely befogadja a hegesztőzsínort. Kétfajta árkok vágható.

1) „U” alakú, amely félkör alakú árkot hagy a vinilben. Ennek a vinil vastagságának 2/3-át, de maximum 2,0 mm-ig be kell nyúlnia a vinilbe.

2) „V” alakú, amely 60°-os háromszög alakú árkot hagy a vinilben. Ennek a vinil vastagságának 7/8-át be kell nyúlnia a vinilbe.

A hegesztőzsínörhöz használjon gyorshegesztő fűvókával felszerelt hegesztőpisztolyt. Megközelítőleg 200–250 °C hőmérséklet esetén automatikus hegesztés is alkalmazható. A hegesztést követően a varratdudort vezetővel felszerelt trimmelőspatulával lenyírjuk. Amikor a hegesztővarrat kihült, csak a trimmelőspatula segítségével laposra igazítjuk.

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az objectflor Technikai ügyféltámogatási részlegével.

Kérjük, olvassa át az ajánlott ragasztók aktuális jegyzékét és karbantartási útmutatónkat is!